

動きに反応して電源 ON!
USB 人感センサー
 一定時間、反応がなければ自動で OFF!


USB電源
5V/2A

USB周辺

- ・ライト
- ・扇風機
- ・防犯カメラ
- ・電子工作
etc.

USB機器の電源を
人感センサーで ON
(5V/2A まで対応)

USB 機器



USB 電球



デスクライト




テープ LED



USB 扇風機



防犯カメラ



電子工作

製品名：USB 人感センサー ブラック

型番：USENS-BK



ケーブル長
50 cm



製品名：USB 人感センサー ホワイト

型番：USENS-WH




ケーブル長
50 cm



人感センサーの検知範囲 約 5m (120 度)

玄関、クローゼットに入った時に USBライトを点灯させるスイッチとして



※ご利用環境や設置場所により検知範囲は異なります。

継続検知機能で連続通電可能


継続検知機能により、オフタイマーの時間内に動きを検知すると通電を継続します。



人感センサーが動きを検知している間、継続して電源を流します。一定時間動きがなかった場合、電源がオフになります。


人感センサーを中心に全長約 50cm

全長 50cm で、OUT 側・IN 側それぞれ 25cm あります



オフタイマーを調節 (約 15 秒～4 分間)

本製品のカバーを開け、可変抵抗のつまみを回しオフタイマーの時間を調節できます



オフタイマー
右回し：短く
左回し：長く

オフタイマー
長く

オフタイマー
短く

約 4 分
(250 秒)

約 15 秒

※無理に回さないこと

付属のビスまたは両面テープで固定

センサーを固定するためのビスと両面テープが付属。壁や棚への取付けにご利用いただけます。



ビス × 2
両面テープ
× 1

ビス穴

接続機器の注意点

USB ケーブルの抜き差しだけで、電源がオンになる機器でご利用いただけます。USB 電源が入った後、ボタン操作が必要な機器では本製品のセンサースイッチをご利用いただけません。

人感センサー：オフ

人感センサー：オン



注意点
CAUTION

ご購入前にご利用の機器をご確認ください。
 ○：USB の抜き差しだけで電源オンできる
 ×：USB 電源が入ったあと操作が必要

